

**NIETMODUS N**

Folgende Nietmodi mit der Steuergröße N (externer Kontakt) sind möglich:

Nietmodus	Beschreibung	notwendige Hardware						
		Wegsensor an Nietspindel (X13)	Wegsensor in NHE (X13)	Druck-sensoren (X11,12)	Überstands-messung NHE (X14)	NHE Nietende (X14)	Schalter UT (X5)	externer NA (X14)
<b>N1</b> 	Nietvorgang gesteuert bis externes Signal T überwacht					X		
<b>N2</b> 	Nietvorgang gesteuert bis externes Signal T und E überwacht	X				X		
<b>N3</b> 	Nietvorgang gesteuert bis externes Signal T und F überwacht			X		X		
<b>N4</b> 	Nietvorgang gesteuert bis externes Signal NA, S, T und F überwacht	X		X		X		