

**NIETMODUS N**

Folgende Nietmodi mit der Steuergröße N (externer Kontakt) sind möglich:

| Nietmodus     | Beschreibung   | notwendige Hardware            |                        |                         |                              |                    |                  |                   |
|---------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|               |  | Wegsensor an Nietspindel (X13) | Wegsensor in NHE (X13) | Druck-sensoren (X11,12) | Überstands-messung NHE (X14) | NHE Nietende (X14) | Schalter UT (X5) | externer NA (X14) |
| <b>N1</b><br> | Nietvorgang gesteuert bis externes Signal T überwacht              |                                |                        |                         |                              | X                  |                  |                   |
| <b>N2</b><br> | Nietvorgang gesteuert bis externes Signal T und E überwacht        | X                              |                        |                         |                              | X                  |                  |                   |
| <b>N3</b><br> | Nietvorgang gesteuert bis externes Signal T und F überwacht        |                                |                        | X                       |                              | X                  |                  |                   |
| <b>N4</b><br> | Nietvorgang gesteuert bis externes Signal NA, S, T und F überwacht | X                              |                        | X                       |                              | X                  |                  |                   |