FLYER

Pneumatischer Schiebetisch mit Initiator



Art. Nr.: PST-xxx

Einsetzbar mit: RN/RNE 081 | 151 | 181R, 231/R | 281/R | 331 und RC-30 | HPP-25

Gültig seit: XX

- Schiebetisch wird nach der Nietung automatisch ausgestossen
- Schiebetisch in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Mit optionaler Schutzumhausung ist automatischer Betrieb ohne 2-Handbedienung möglich
- Spezieller Arbeitsablauf für NOK-Teile möglich (z.B. Tisch bleibt bis zur Quittierung in der Arbeitsposition)
- Optional: Kundenspezifische Nietaufnahme möglich und Ablaufsteuerung pneumatischer Schiebetisch in Abhängigkeit der verwendeten BalTec-Steuerung

Standard Ausrüstung

- Einstellbare Endlagendämpfung
- Einstellbare Endlagenposition mit Rastfunktion
- Initiator „Tisch in Position“
- Pneumatische Verriegelung mit Überwachung
- Pneumatischer Ausstosszylinder

Der Weg zum CE-konformen Arbeitsplatz

Arbeitsablauf	Schiebetisch manuell einfahren	Start Nietvorgang	Schiebetisch automatisch ausfahren
Pneumatischer Schiebetisch **ohne** Schutzumhausung	✓	2-Hand-Bedieung	✓
Pneumatischer Schiebetisch **mit** Schutzumhausung	✓	automatisch	✓

KONTAKTIEREN SIE UNS

BalTec

BalTec AG ▪ Obermattstrasse 65 ▪ CH-8330 Pfäffikon ▪ Tel. +41 44 953 13 33 ▪ baltec@baltec.com ▪ www.baltec.com