

NIETMODUS F

Mit Steuergrösse F (Nietkraft) sind folgende Nietmodi möglich:

Nietmodus	Beschreibung	notwendige Hardware						
		Wegsensor an Nietspindel (X13)	Wegsensor in NHE (X13)	Druck-sensoren (X11, 12)	Überstands-messung NHE (X14)	NHE Nietende (X14)	Schalter UT (X5)	externer NA (X14)
<p>F1</p>	F gesteuert ab OT E und T überwacht	X		X				
<p>F2</p>	F gesteuert nach Erkennung von NA NA, S und T überwacht	X		X				
<p>F3</p>	F gesteuert nach Erkennung von NA NA Erkennung durch externes Signal NA, S und T überwacht	X		X				X
<p>F4</p>	F gesteuert ab OT T überwacht			X				