

NIETMODUS E

Folgende Nietmodi mit der Steuergrösse E (Spindelweg) sind möglich:

Nietmodus	Beschreibung	notwendige Hardware						
		Wegsensor an Nietspindel (X13)	Wegsensor in NHE (X13)	Druck-sensoren (X11,12)	Überstands-messung NHE (X14)	NHE Nietende (X14)	Schalter UT (X5)	externer NA (X14)
E1 	E gesteuert ab OT T und F überwacht	X		X				
E2 	E gesteuert ab OT NA, S, T und F überwacht	X		X				
E3 	E gesteuert ab OT T überwacht	X						
E4 	E gesteuert ab UT T überwacht	X					X	
E5 	E gesteuert ab UT T und F überwacht	X		X			X	
E6 	E gesteuert ab OT NA Erkennung durch externes Signal NA, S, T und F überwacht	X		X				X
E7 	E gesteuert ab OT NA Erkennung durch externes Signal NA, S und T überwacht	X						X